



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.sysensor.nt-rt.ru || единый адрес: srs@nt-rt.ru

Аксессуары точечных извещателей



ADD-TAG

Самоклеющиеся метки ADD-TAG (комплект 50 шт.) для нумерации баз обеспечивают дополнительные удобства при эксплуатации неадресных, адресных и адресно-аналоговых извещателей Систем Сенсор.



B301RU

База 2-х проводная для работы с ПКП типа ППК-2



B312NL

База 4-х проводная, 12В, н.з., н.о., с самосбросом



B312RL

База 4-х проводная, 12В, н.з., н.о.



B401

База 2-х проводная без резистора



B401R

База 2-х проводная с резистором 1кОм или 470 Ом



E412RL

База 4-х проводная, 12В, н.з., н.о.



RA100Z

Выносной оптический сигнализатор RA100Z предназначен для индикации состояния пожарных извещателей различных серий, например, ECO1000, ПРОФИ, Leonardo и других.



RMK-400AP(-IV) вместо RMK-400

Монтажный комплект RMK-400AP(-IV) для установки извещателей в подвесной потолок



SMK400E

Монтажные коробки SMK400 используются при выполнении навесного монтажа в производственных помещениях.



WB - 1AP(-IV) вместо WB - 1

Монтажный комплект для влажных помещений WB - 1AP(-IV)



XP-3

Штанга XP-3 со съемниками XR-1000, XR-L и ИКР позволяет устанавливать и снимать пожарные извещатели на большой высоте без использования лестниц.



XP-4

Штанга XP-4 со съемниками XR-2 и XR-5 позволяет устанавливать, снимать и тестировать пожарные извещатели на высоте до 6 метров без использования лестниц.



XR-1000

Съемник XR-1000 позволяет быстро установить и снять извещатели серии ECO1000 на высоте без использования лестниц.



XR-L

Съемник XR-L со штангой XP-3 позволяет устанавливать и снимать пожарные извещатели на большой высоте без использования лестниц.



B401 DG

База 2-х проводная для открытой проводки в коробе



E1000R

База 2-х проводная с резистором 1кОм (или другим под заказ от 500 шт.)



E1000B

База 2-х проводная без резистора



E412NL

База 4-х проводная, 12В, н.з., н.о., с самосбросом



ИКР

Инфра Красный Ретранслятор (ИКР) для извещателей серий ПРОФИ и Леонардо



ЛТ

Лазерный тестер ЛТ – для тестирования извещателей серий ЕСО1000, ПРОФИ и Леонардо.



МПДУ

МПДУ - многофункциональный пульт дистанционного управления для извещателей серий ПРОФИ и Леонардо.



AM-99

Адресный модуль AM-99 серии Leonardo



B401L

Базовое основание B401L предназначены для подключения адресных пожарных извещателей серии извещателей серии Leonardo: дымового ИП 212-60A Leonardo-O, теплового максимально-дифференциального ИП 101-24A-A1R Leonardo-T и комбинированного ИП 212/101-3A-A1R



B401LI

Базовое основание B401LI предназначено для подключения адресных извещателей серии Leonardo к адресному модулю AM-99. Изолирующая база B401LI обеспечивает защиту адресной шины извещателей Leonardo от короткого замыкания, путем изоляции участка адресной шины (АШ), на котором обнаружено короткое замыкание. База B401LI имеет два изолятора, включенных симметрично, что позволяет использовать ее в адресных шинах, как радиального типа, так и кольцевого или смешанного типа, с ответвлениями и кольцевыми участками. На приведенной схеме изолирующими базами B401LI защищены ответвления адресной шины на каждый этаж и отрезки кольцевой адресной шины на чердаке.



RA100Z

Выносной оптический сигнализатор RA100Z предназначен для индикации состояния пожарных извещателей различных серий, например, ECO1000, ПРОФИ, Leonardo и других.



RMK-400AP(-IV) вместо RMK-400

Монтажный комплект RMK-400AP(-IV) для установки извещателей в подвесной потолок



SMK400E

Монтажные коробки SMK400 используются при выполнении навесного монтажа в производственных помещениях.



WB - 1AP(-IV) вместо WB - 1

Монтажный комплект для влажных помещений WB - 1AP(-IV)

B501AP (-IV)

Базовое основание для 200AP, цвет белый (бежевый)

B501AP(-IV)

Базовое основание для 200AP, цвет белый

B524HTR-(W)

Базовое основание с обогревом, цвет бежевый, белый

B524IEFT-1

Базовое основание со встроенным изолятором КЗ

B524RTE-(W)

Базовое основание с реле, цвет бежевый, белый

BA1AP(-IV)

Кабелеввод для базы B501AP, цвет белый, бежевый

IST200E

Интерфейсный модуль для 22051EISE

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.sysensor.nt-rt.ru || единый адрес: srs@nt-rt.ru